



Piaskownica 140x140 z ławeczką i przykryciem TOM
Sandkasten 140x140 TOM


Zestaw części / Lieferumfang:



x4



x4



x2



x4




x4


A - zawias / Band x8

B - wkret do drewna 3x40mm /
Holzschraube 3x40mm x40


C - wkret do drewna 3x14mm /
Holzschraube 3x14mm x48



Krok 1 / Schritt 1




Krok 2 / Schritt 2



x 2

należy obrócić o kąt 180°
um Winkel drehen 180°


Krok 3 / Schritt 3



x 2

11 mm

Krok 4 / Schritt 4



Krok 5 / Schritt 5

